LUCCO

MiniPods

Wireless Lavalier Microphone
Microfono Lavalier Inalámbrico
Microfone Lavalier Sem Fio
无线领夹麦克风
Bezprzewodowy mikrofon krawatowy
Microphone Lavalier Sans Fil
Kabelloses Lavalier-Mikrofon
Bezdrátový klopový mikrofon
Bezdrôtový klopový mikrofón
Vezeték nélküli csíptetős mikrofon
Microfono Lavalier Wireless
Micro cài áo không dây
Беспроводной петличный микрофон
مايكروفون لاقالير لاسلكي
Kablosuz Yaka Mikrofonu

User Manual

EN WARNING

1. The Mic contains magnets. Keep it away from mag cards, IC cards, hard disks, RAM chips, implantable medical devices, and other devices to avoid interference.
2. DO NOT allow the product to come into contact with any kind of liquid.
3. Do not expose the battery to extremely high temperatures.
4. The packaging contains small parts such as the clip magnet. Keep out of reach of children to prevent any small parts from being accidentally swallowed.
5. DO NOT store the product fully discharged for an extended period.

ES ADVERTENCIA

1. El micrófono contiene imanes. Manténgalo alejado de tarjetas magnéticas, tarjetas IC, discos duros, chips de memoria RAM, dispositivos médicos implantables y otros dispositivos para evitar interferencias.
2. NO permita que el producto entre en contacto con ningún tipo de líquido.
3. NO deje la batería en un entorno de temperatura extremadamente alta.
4. El embalaje contiene piezas pequeñas, como el imán del clip. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar que sean ingeridas accidentalmente.
5. NO almacene el producto completamente descargado durante un período prolongado.

PT AVISO

1. O microfone contém ímãs. Mantenha-o afastado de cartões magnéticos, cartões IC, discos rígidos, chips de memória RAM, dispositivos médicos implantáveis e outros dispositivos para evitar interferências.
2. NÃO permita que o produto entre em contato com qualquer tipo de líquido.
3. NÃO deixe a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta.
4. A embalagem contém peças pequenas, como o ímã do clipe. Mantenha fora do alcance de crianças para evitar ingestão acidental.
5. NÃO armazene o produto totalmente descarregado por um longo período.

CN 警告

1. 本产品含有磁铁，请远离磁卡、IC 卡、硬盘、内存芯片、植入式医疗设备及其 它设备，以免造成干扰。
2. 请勿让产品接触任何液体。
3. 请勿将电池置于极高温环境中。
4. 包装内含夹子磁铁等小零件，请放置在儿童接触不到的地方，以防误吞。
5. 请勿在长时间内以完全放电状态存放本产品。

PL OSTRZEŻENIE

1. Mikrofon zawiera magnesy. Trzymaj go z dala od kart magnetycznych, kart IC, dysków twardych, układów RAM, implantowanych urządzeń medycznych oraz innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
2. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z cieczą.
3. Nie wystawiaj baterii na wysoką temperaturę.
4. Opakowanie zawiera małe elementy – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
5. Nie przechowuj urządzenia całkowicie rozładowanego przez długi czas.

FR AVERTISSEMENT

1. Le micro contient des aimants. Gardez-le à l'écart des cartes magnétiques, des cartes IC, des disques durs, des puces RAM, des dispositifs médicaux implantables et d'autres appareils afin d'éviter les interférences.
2. Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
3. N'exposez pas la batterie à des températures élevées.
4. Contient de petites pièces — tenir hors de portée des enfants.
5. Ne pas stocker l'appareil complètement déchargé pendant une longue période.

DE WARNUNG

1. Das Mikrofon enthält Magnete. Halten Sie es von Magnetkarten, IC-Karten, Festplatten, RAM-Chips, implantierbaren medizinischen Geräten und anderen Geräten fern, um Störungen zu vermeiden.
2. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
3. Batterie keinen hohen Temperaturen aussetzen.
4. Enthält Kleinteile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
5. Gerät nicht über längere Zeit vollständig entladen lagern.

CZ VAROVÁNÍ

1. Mikrofon obsahuje magnety. Udržujte jej mimo dosah magnetických karet, IC karet, pevných disků, paměti RAM, implantovatelných zdravotnických zařízení apod.
2. Zabraňte kontaktu výrobku s kapalinami.
3. Nevystavujte baterii vysokým teplotám.
4. Balení obsahuje malé části (např. magnetický klip). Uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Neskladujte zařízení dlouhodobě zcela vybité.

SK UPOZORNENIE

1. Mikrofón obsahuje magnety. Uchovávajte ho mimo dosahu magnetických kariet, IC kariet, pevných diskov, RAM čipov, implantovateľných zdravotníckych pomôcok a iných zariadení, aby sa predišlo rušeniu.
2. Zabráňte kontaktu s kvapalinami.
3. Nevystavujte batériu vysokým teplotám.
4. Obsahuje malé časti – uchovávajte mimo dosahu detí.
5. Neskladujte zariadenie dlhodobo úplne vybité.

HU FIGYELMEZTETÉS

1. A mikrofon mágneseket tartalmaz. Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol mágneskártyáktól, IC-kártyáktól, merevlemezekről, RAM-chipektől, beültethető orvosi eszközöktől és más eszközöktől.
2. Ne érintkezzen folyadékkal.
3. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.
4. Kis alkatrészeket tartalmaz – gyermekektől távol tartandó.
5. Ne tárolja teljesen lemerült állapotban.

IT AVVERTENZE

1. Il microfono contiene magneti. Tenerlo lontano da schede magnetiche, schede IC, dischi rigidi, chip RAM, dispositivi medici impiantabili e altri dispositivi per evitare interferenze.
2. NON permettere al prodotto di entrare in contatto con alcun tipo di liquido.
3. Non esporre la batteria a temperature estremamente elevate.
4. La confezione contiene piccole parti come il magnete della clip. Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare che piccole parti vengano ingerite accidentalmente.
5. NON conservare il prodotto completamente scarico per un periodo prolungato.

VN CẢNH BÁO

1. Micro có chứa nam châm. Hãy để micro tránh xa thẻ từ, thẻ IC, ổ cứng, chip RAM, thiết bị y tế cấy ghép và các thiết bị khác để tránh gây nhiễu.
2. Không để sản phẩm tiếp xúc với chất lỏng.
3. Không để pin ở nhiệt độ cao.
4. Có chi tiết nhỏ – tránh xa trẻ em.
5. Không để thiết bị hết pin hoàn toàn trong thời gian dài.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Микрофон содержит магниты. Держите его вдали от магнитных карт, IC-карт, жестких дисков, чипов RAM, имплантируемых медицинских устройств и других устройств, чтобы избежать помех.
2. Не допускайте контакта с жидкостью.
3. Не подвергайте батарею высоким температурам.
4. Содержит мелкие детали – хранить вдали от детей.
5. Не храните устройство полностью разряженным длительное время.

AR تحذير

1. يحتوي الميكروفون على مغناطيس. أبقه بعيدًا عن البطاقات المغناطيسية وبطاقات IC والأقراص الصلبة ورقائق الذاكرة العشوائية والأجهزة الطبية القابلة للزرع والأجهزة الأخرى لتجنب التداخل.
2. لا تسمح بتلامس المنتج مع أي نوع من السوائل.
3. لا تعرض البطارية لدرجات حرارة مرتفعة للغاية.
4. تحتوي العبوة على أجزاء صغيرة مثل مغناطيس المشبك. احتفظ بها بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع ابتلاع أي أجزاء صغيرة عن طريق الخطأ.
5. لا تخزن الجهاز وهو مفرغ بالكامل لفترة طويلة.

TR UYARI

1. Mikrofon mıknatıs içerir. Manyetik kartlar, IC kartlar, sabit diskler, RAM bileşenleri, implantlı tıbbi cihazlar ve diğer cihazlardan uzak tutun.
2. Ürünün herhangi bir sıvı ile temas etmesine izin vermeyin.
3. Pili aşırı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
4. Ambalaj, klips mıknatısı gibi küçük parçalar içerir. Küçük parçaların yutulmasını önlemek için çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
5. Ürünü uzun süre tamamen boşalmış durumda saklamayın.

① TX



ES
① Indicador LED
② 2s ENCENDIDO/APAGADO (Mantener 2 segundos)
③ x1 Cancelación de ruido (Pulsar una vez)
④ x2 Emparejamiento (Pulsar dos veces)
⑤ Contactos de carga

PT
① Indicador LED
② 2s LIGAR/DESLIGAR (Segure 2 segundos)
③ x1 Cancelamento de Ruído (Pressione uma vez)
④ x2 Emparelhamento (Pressione duas vezes)
⑤ Contatos de Carregamento

CN
① LED 指示灯
② 长按2秒: 开/关机
③ 按1次：降噪模式切换
④ 按2次: 配对
⑤ 充电触点

PL
① Wskaźnik LED
② 2s Włącz / wyłącz (przytrzymaj 2 sekundy)
③ x1 Redukcja szumów (naciśnij raz)
④ x2 Parowanie (naciśnij dwa razy)
⑤ Styki ładowania

FR
① Indicateur LED
② 2s Marche / arrêt (appuyer 2 secondes)
③ x1 Réduction de bruit (1 pression)
④ x2 Appairage (2 pressions)
⑤ Contacts de charge

DE
① LED-Anzeige
② 2s Ein/Aus (2 Sekunden gedrückt halten)
③ x1 Rauschunterdrückung (1x drücken)
④ x2 Pairing (2x drücken)
⑤ Ladekontakte

CZ
① LED indikátor
② 2s Zapnutí/Vypnutí (stiskněte 2 sekundy)
③ x1 Potlačení šumu (stiskněte jednou)
④ x2 Párování (stiskněte dvakrát)
⑤ Nabíjecí kontakty

SK
① LED indikátor
② 2s Zap/Vyp (2 sekundy)
③ x1 Potlačenie šumu (1 stlačenie)
④ x2 Párovanie (2 stlačenia)
⑤ Nabíjacie kontakty

HU
① LED jelző
② 2s Be/Ki (2 mp)
③ x1 Zajszűrés (1 nyomás)
④ x2 Párosítás (2 nyomás)
⑤ Töltőérintkezők

IT
① Indicatore LED
② 2s ACCESO/SPENTO (Premere per 2 secondi)
③ x1 Cancellazione del rumore (Premere una volta)
④ x2 Accoppiamento (Premere due volte)
⑤ Contatti di ricarica

VN
① Đèn LED
② 2s Bật/Tắt (giữ 2 giây)
③ x1 Khử tiếng ồn (nhấn 1 lần)
④ x2 Ghép nối (nhấn 2 lần)
⑤ Tiếp điểm sạc

RU
① LED индикатор
② 2s Вкл/выкл (удерживать 2 сек)
③ x1 Шумоподавление (1 нажатие)
④ x2 Сопряжение (2 нажатия)
⑤ Контакты для зарядки

AR
① مؤشر LED
② 2s تشغيل/إيقاف (اضغط لمدة 2 ثانية)
③ x1 تقليل الضوضاء (اضغط مرة واحدة)
④ x2 إقران (اضغط مرتين)
⑤ نقاط الشحن

TR
① LED Göstergesi
② 2s Açma/Kapama (2 saniye basılı tutun)
③ x1 Gürültü engelleme (bir kez basın)
④ x2 Eşleştirme (iki kez basın)
⑤ Şarj temas noktaları

EN

LED Indicator	Status
Static blue light	TX and RX connected
Flashing blue	TX and RX not connected
TX Static red light	Mute
TX Static green light	Noise Cancellation ON
Flashing red	Low battery
Static green light (in charging case)	Charging

ES

Indicador LED	Estado
Luz azul fija	TX y RX conectados
Luz azul parpadeante	TX y RX no conectados
TX Luz roja fija	Silencio activado
TX Luz verde fija	Cancelación de ruido activada
Luz roja parpadeante	Batería baja
Luz verde fija (en el estuche de carga)	Cargando

PT

Indicador LED	Status
Luz azul estática	TX e RX conectados
Luz azul piscando	TX e RX não conectados
TX Luz vermelha estática	Mudo
TX Luz verde estática	Cancelamento de ruído ativado
Luz vermelha piscando	Bateria fraca
Luz verde estática (dentro do estojo)	Carregando

CN

LED 指示灯状态	麦克风状态
蓝色常亮	TX 与 RX 已连接
蓝色闪烁	TX 与 RX 未连接
TX红色常亮	静音
TX绿色常亮	降噪模式开启
红色闪烁	电量低
绿色常亮（放入充电盒中）	充电中

PL

Wskaźnik LED	Status
Stałe niebieskie światło	TX i RX połączone
Migające niebieskie światło	TX i RX niepołączone
Stałe czerwone światło (TX)	Wyciszenie (Mute)
Stałe zielone światło (TX)	Redukcja szumów włączona
Migające czerwone światło	Niski poziom baterii
Stałe zielone światło (w etui ładującym)	Ładowanie

FR

Indicateur LED	Statut
Lumière bleue fixe	TX et RX connectés
Lumière bleue clignotante	TX et RX non connectés
Lumière rouge fixe (TX)	Muet
Lumière verte fixe (TX)	Réduction de bruit activée
Lumière rouge clignotante	Batterie faible
Lumière verte fixe (dans le boîtier de charge)	En charge

DE

LED-Anzeige	Status
Blaues Dauerlicht	TX und RX verbunden
Blinkendes blaues Licht	TX und RX nicht verbunden
Rotes Dauerlicht (TX)	Stumm
Grünes Dauerlicht (TX)	Rauschunterdrückung aktiviert
Blinkendes rotes Licht	Niedriger Batteriestand
Grünes Dauerlicht (im Ladecase)	Ladevorgang

CZ

LED indikátor	Stav
Stálé modré světlo	TX a RX připojeny
Blikající modré světlo	TX a RX nepřipojeny
Stálé červené světlo (TX)	Ztlumeno
Stálé zelené světlo (TX)	Potlačení šumu zapnuto
Blikající červené světlo	Nízký stav baterie
Stálé zelené světlo (v nabíjecím pouzdře)	Nabíjení

SK

LED indikátor	Stav
Stále modré svetlo	TX a RX pripojené
Blikajúce modré svetlo	TX a RX nepripojené
Stále červené svetlo (TX)	Stlmené
Stále zelené svetlo (TX)	Potlačenie šumu zapnuté
Blikajúce červené svetlo	Nízka batéria
Stále zelené svetlo (v nabíjacom puzdre)	Nabíjanie

HU

Jelző LED	Állapot
Folyamatos kék fény	TX és RX csatlakoztatva
Villogó kék fény	TX és RX nincs csatlakoztatva
Folyamatos piros fény (TX)	Némítva
Folyamatos zöld fény (TX)	Zajszűrés bekapcsolva
Villogó piros fény	Alacsony akkumulátor
Folyamatos zöld fény (töltőtokban)	Töltés

IT

Indicatore LED	Stato
Luce blu fissa	TX e RX connessi
Luce blu lampeggiante	TX e RX non connessi
Luce rossa fissa	Muto
TX Luce verde fissa	Cancellazione del rumore ATTIVA
Rosso lampeggiante	Batteria scarica
Luce verde fissa (Nella custodia di ricarica)	In ricarica

VN

Đèn LED	Trạng thái
Đèn xanh dương sáng liên tục	TX và RX đã kết nối
Đèn xanh dương nhấp nháy	TX và RX chưa kết nối
Đèn đỏ sáng liên tục (TX)	Tắt tiếng
Đèn xanh lá sáng liên tục (TX)	Đã bật khử tiếng ồn
Đèn đỏ nhấp nháy	Pin yếu
Đèn xanh lá sáng liên tục (trong hộp sạc)	Đang sạc

RU

Светодиодный индикатор	Статус
Постоянный синий свет	TX и RX подключены
Мигающий синий свет	TX и RX не подключены
Постоянный красный свет (TX)	Без звука
Постоянный зелёный свет (TX)	Шумоподавление включено
Мигающий красный свет	Низкий уровень заряда
Постоянный зелёный свет (в зарядном кейсе)	Зарядка

AR

مؤشر LED	الحالة
TX و RX متصلان	ثابت، أزرق
TX و RX غير متصلين	وامض، أزرق
TX (كتم الصوت)	ثابت، أحمر
TX (تقليل الضوضاء)	ثابت، أخضر
منخفض البطارية	وامض، أحمر
TX (داخل علبة الشحن)	ثابت، أخضر


TR

LED Göstergesi	Durum
Sabit mavi ışık	TX ve RX bağlı
Yanıp sönen mavi ışık	TX ve RX bağlı değil
Sabit kırmızı ışık (TX)	Sessiz
Sabit yeşil ışık (TX)	Gürültü engelleme açık
Yanıp sönen kırmızı ışık	Düşük pil seviyesi
Sabit yeşil ışık (şarj kutusunda)	Şarj oluyor

③ RX

Smartphone Version (USB-C/iOS Lightning)

1) **Gain control (Level 1-3) / M/S Indicator**
① Stereo ON, LED indicators flash from left to right.
② Stereo OFF, LED indicators flash from right to left.



ES
1) Control de Ganancia (Nivel 1-3) / Indicador M/S
① Stereo ON, los indicadores LED parpadean de izquierda a derecha.
② Stereo OFF, los indicadores LED parpadean de derecha a izquierda.
2) Indicador TX1
3) Indicador TX2
4) Control de Ganancia (+/-) / Botón M/S
① Pulsación corta para ajustar la ganancia / volumen.
② Pulsación corta tres veces consecutivas para activar/desactivar Stereo.

PT
1) Controle de Ganho (Nível 1-3) / Indicador M/S
① Stereo ON, os indicadores LED piscam da esquerda para a direita.
② Stereo OFF, os indicadores LED piscam da direita para a esquerda.
2) Indicador TX1
3) Indicador TX2
4) Controle de Ganho (+/-) / Botão M/S
① Pressione rapidamente para ajustar o ganho / volume.
② Pressione rapidamente três vezes consecutivas para ligar/desligar o Stereo.

CN
1) 增益控制（Level 1-3）/ M/S 指示灯
① Stereo 开启，LED 指示灯从左向右闪烁。
② Stereo 关闭，LED 指示灯从右向左闪烁。
2) TX1 指示灯
3) TX2 指示灯
4) 增益控制（+/-）/ M/S 按键
① 短按调节增益 / 音量。
② 连续短按三次，开启/关闭 Stereo。

PL
1) Regulacja Wzmocnienia (Poziom 1-3) / Wskaźnik M/S
① Stereo ON, wskaźniki LED migają od lewej do prawej.
② Stereo OFF, wskaźniki LED migają od prawej do lewej.
2) Wskaźnik TX1
3) Wskaźnik TX2
4) Regulacja Wzmocnienia (+/-) / Przycisk M/S
① Krótkie naciśnięcie umożliwia regulację wzmocnienia / głośności.
② Naciśnij krótko trzy razy, aby włączyć/wyłączyć Stereo.

FR
1) Contrôle du Gain (Niveau 1-3) / Indicateur M/S
① Stereo ON, les indicateurs LED clignotent de gauche à droite.
② Stereo OFF, les indicateurs LED clignotent de droite à gauche.
2) Indicateur TX1
3) Indicateur TX2
4) Contrôle du Gain (+/-) / Bouton M/S
① Appui court pour régler le gain / volume.
② Appuyez brièvement trois fois pour activer/désactiver Stereo.

DE
1) Gain-Regelung (Stufe 1-3) / M/S-Anzeige
① Stereo EIN, die LED-Anzeigen blinken von links nach rechts.
② Stereo AUS, die LED-Anzeigen blinken von rechts nach links.
2) TX1-Anzeige
3) TX2-Anzeige
4) Gain-Regelung (+/-) / M/S-Taste
① Kurz drücken, um Gain / Lautstärke einzustellen.
② Dreimal kurz drücken für Stereo EIN/AUS.

CZ
1) Ovládání Zisku (Úroveň 1-3) / Indikátor M/S
① Stereo ON, LED indikátory blikají zleva doprava.
② Stereo OFF, LED indikátory blikají zprava doleva.
2) Indikátor TX1
3) Indikátor TX2
4) Ovládání Zisku (+/-) / Tlačítko M/S
① Krátkým stisknutím nastavíte zisk / hlasitost.
② Krátce stiskněte třikrát po sobě pro Stereo ON/OFF.

SK
1) Ovládanie Zisku (Úroveň 1-3) / Indikátor M/S
① Stereo ON, LED indikátory blikajú zľava doprava.
② Stereo OFF, LED indikátory blikajú sprava doľava.
2) Indikátor TX1
3) Indikátor TX2
4) Ovládanie Zisku (+/-) / Tlačidlo M/S
① Krátkym stlačením nastavíte zisk / hlasitosť.
② Krátko stlačte trikrát po sebe pre Stereo ON/OFF.

HU
1) Gain Szabályozás (1-3 Szint) / M/S Jelző
① Stereo BE, a LED jelzők balról jobbra villognak.
② Stereo KI, a LED jelzők jobbról balra villognak.
2) TX1 jelző
3) TX2 jelző
4) Gain Szabályozás (+/-) / M/S Gomb
① Rövid megnyomás a gain / hangerő beállításához.
② Nyomja meg háromszor a Stereo BE/KI kapcsolásához.

IT
1) Controllo Gain (Livello 1-3) / Indicatore M/S
① Stereo ON, gli indicatori LED lampeggiano da sinistra a destra.
② Stereo OFF, gli indicatori LED lampeggiano da destra a sinistra.
2) Indicatore TX1
3) Indicatore TX2
4) Controllo Gain (+/-) / Pulsante M/S
① Premere brevemente per regolare gain / volume.
② Premere brevemente tre volte consecutive per attivare/disattivare Stereo.

VN
1) Điều Khiển Gain (Mức 1-3) / Đèn Báo M/S
① Stereo ON, đèn LED nhấp nháy từ trái sang phải.
② Stereo OFF, đèn LED nhấp nháy từ phải sang trái.
2) Đèn Báo TX1
3) Đèn Báo TX2
4) Điều Khiển Gain (+/-) / Nút M/S
① Nhấn ngắn để điều chỉnh gain / âm lượng.
② Nhấn ngắn ba lần liên tục để bật/tắt Stereo.

RU
1) Регулировка Усиления (Уровень 1-3) / Индикатор M/S
① Stereo ON, LED-индикаторы мигают слева направо.
② Stereo OFF, LED-индикаторы мигают справа налево.
2) Индикатор TX1
3) Индикатор TX2
4) Регулировка Усиления (+/-) / Кнопка M/S
① Короткое нажатие для регулировки усиления / громкости.
② Коротко нажмите три раза подряд для включения/выключения Stereo.

AR
1) ضبط الكسب (المستوى 1-3) / مؤشر M/S
① Stereo تشغيل، تومض مؤشرات LED بالتتابع من اليسار إلى اليمين.
② Stereo إيقاف، تومض مؤشرات LED بالتتابع من اليمين إلى اليسار.
2) مؤشر TX1
3) مؤشر TX2
4) ضبط الكسب (+/-) / زر M/S
① اضغط لفترة وجيزة لضبط الكسب / مستوى الصوت.
② اضغط ثلاث مرات متتالية لتشغيل/إيقاف تشغيل Stereo.

TR
1) Gain Kontrolü (Seviye 1-3) / M/S Göstergesi
① Stereo AÇIK, LED göstergeleri soldan sağa yanıp söner.
② Stereo KAPALI, LED göstergeleri sağdan sola yanıp söner.
2) TX1 Göstergesi
3) TX2 Göstergesi
4) Gain Kontrolü (+/-) / M/S Düğmesi
① Gain / ses seviyesini ayarlamak için kısa basın.
② Stereo AÇIK/KAPALI için kısa sekilde art arda üç kez basın.

www.luuccotech.com

Product Name / 品名
Wireless Lavalier Microphone / 无线领夹式麦克风
Manufacturer / 制造商
Luucco (Shenzhen) Technology Co., Ltd. / 深圳市录麒科技有限公司
Add. / 地址
No.6A+B1 BLDH10, Yuanyang Xintiandi Shuian Garden, Shenglong Road, Longgang, Shenzhen, Guangdong, China / 广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平社区盛龙路14号远洋新天地水岸花园10栋6A+B7
Email / 邮箱: sales@luuccotech.com